



Home > FAQ - Nieuwbouw

Nieuwbouw

Hoe bereid ik de aankoppeling van een nieuwbouw op het elektriciteits- en het aardgasnet voor?

De aankoppeling gebeurt door de distributienetbeheerder. U zal met hem contact moeten opnemen wanneer het einde van de werken in zicht komt.

Klik [hier](#) indien u niet weet wie uw netbeheerder is.

Staat de nieuwbouw afgelegen? Verifieer dan bij de netbeheerder of u aardgas kan krijgen. Wettelijk is hij niet verplicht elk gebouw aan te koppelen op het aardgasnet. Dit heeft te maken met de hoge kosten in dunbebouwde gebieden.

Voor elektriciteit bestaat dit probleem niet: de netbeheerder is wettelijk verplicht elke woning of pand aan te koppelen op het elektriciteitsnet.

Kies uw leverancier . Sinds de vrijmaking van de energiemarkt bepaalt u zelf bij wie u aardgas en/of elektriciteit koopt. Tussen de leveranciers bestaan verschillen op het gebied van prijzen, algemene voorwaarden en bedrijfsvoering.

Wie regelt wat bij een nieuwe aansluiting?

Uzelf dient een contract af te sluiten met de energieleverancier van uw keuze. De plaatselijke distributienetbeheerder zorgt voor het openen van de meter. Hij stuurt hiervoor zijn mensen ter plaatse.

[Klant worden](#) bij Ebem kan via deze website.